

MILAN®



40925GR / 40925DGR
40925BR / 40925B

12-MÍSTNÁ ELEKTRONICKÁ KALKULAČKA

INSTRUKCE 40925

HLAVNÍ TLAČÍTKA

ON/C.CE: Zapnutí / Smazání chyby

MRC: Zobrazit paměť / Smazat paměť.

M-: Odečíst z paměti.

M+: Přičíst k paměti

GT: Zobrazit paměť Gran Total (Celkový součet) /
Vymazat paměť Gran Total (Celkový součet)

%: Tlačítko výpočtu procenta.

→: Úprava zadání dat.

POPIS LCD DISPLEJE

GRAND TOTAL (CELKOVÝ SOUČET): znak Gran Total (celkového součtu), označuje, že je paměť Gran Total aktivní.

PAMĚŤ: Znak nezávislé paměti, který označuje, že je nezávislá paměť aktivní.

-: Záporné znaménko.

ERROR: Znak chyby. Pokud se na displeji zobrazí "ERROR", můžete chybu vymazat stisknutím tlačítka ON/C.CE.

PŘÍKLAD VÝPOČTU:

Příklad	Operace	Displej	Popis
$\begin{array}{r} 12+3=15 \\ +)5-30=-25 \\ \hline -10 \end{array}$	ON/C.CE	0.	Smazat vše.
	12+3=	GT 15.	12+3=15, výsledek se přidá do paměti GT.
	5-30=	GT -25.	5-30=-25, výsledek se přidá do paměti GT.
	GT	GT -10.	Obnoví paměť GT, výsledek je -10.
	GT	-10.	Smazat paměť GT.

Příklad	Operace	Displej	Popis
$\begin{array}{r} 5 \times 6 \\ +) 32 - 6 \\ -) 36 + 17 \\ \hline 3 \end{array}$	ON/C.CE	0.	Smazat vše.
	5x6M+	M 30.	5x6=30, výsledek se uloží do nezávislé paměti.
	32-6M+	M 26.	32-6=26, plus paměť, výsledek je 56.
	36+17M-	M 53.	36+17=53, minus paměť, výsledek je 3.
	MRC	M 3.	Obnoví nezávislou paměť.

Příklad	Operace	Displej
	ON/C.CE	0.
100+50-30=	100+50-30=	120.
123456789000 X66666=	123456789000 X66666= CE ON/CE.C	123456789000. E 8'230.37029547. 8'230.37029547. 0.

Příklad	Operace	Displej
.10% z 1500 (1500X10%=)	1500x10%	150.
.5% přičteno k 1500 (1500+5%=)	1500x5%	1'575.
(1500-5%)	1500-5%	1'425.
20 je kolik procent z 500	20 $\boxed{\div}$ 500%	4.
368+97+97=	368+97= =	562.
839-47-47-47=	839-47= = =	698.
5^{-4} =	5 $\boxed{\div}$ = = = =	0'0016.
22.5^3 =	22.5 x = =	.
456+378=	456+345 ON/C.CE 378=	0. 834.
$\sqrt{}$ 9x5 =	9 $\sqrt{}$ x5 =	15.

VÝMĚNA BATERIE:

1. Tato kalkulačka disponuje dvojím napájením.

a) solární baterií

b) baterií (1,5 V)

2. Pokud začíná být displej rozmazaný, baterie se brzy vybijí. Aby byl displej opět jasný, lze použít solární baterii nebo vyměnit klasickou baterii.

(1) Odstraňte šroubek ze zadního krytu a vyjměte ho.

(2) Pro vyjmutí baterie použijte šroubovák nebo jiný vhodný nástroj.

(Poznámka: stiskněte a současně vytahujte ve směru šipky).

*Nepoškodte obvod.



(3) Vložte novou baterii v opačném směru (kladný pól + musí směřovat nahoru).

(4) Vraťte kryt na místo a utáhněte šroubek (nedotahujte ho příliš).

(5) Automatické vypnutí: Přibližně po 8 minutách.

MILAN®

www.milan.es

MILAN® since 1918, SPAIN

